

Паспорт камеры IP-H012.1(3.6)W

1. Работа в Сети

1.1 Подключение и настройка



- Убедитесь, что устройство находится в той же локальной сети/
- Для поиска сетевых настроек камеры вам нужно установить «IP Search», программа находится на сайте <u>www.optimus-cctv.ru</u> в разделе FTP.
- Запустите «IP-Search», и нажмите «Search». Вы увидите IP-адрес устройства IPCAM, (см. рисунок ниже)

nde	Model	Device Name	Firmware Version	IP address	Subret Mesk	GateWay	DNS	Edit	Upgrade
1	ONVE	IPC .		152.168.1.167	255.255.255.0	192.168.10.1		The second second	0.0.0.0
2	ONVIE	IPC .		192.168.1.168	2552552550	192168.10.1		P ADDIELS	
11	ONV#	General		192.168.1.108	255,255,255.0	192168.10.1		Subnet Mask	255.255.255.1
4	ONVE	1PC		192.168.10.159	255,215,255,0	192.168.10.1			
	ONVE	800		10210810107	245 245 255 2	142149161	_	GateWay	0.0.0.1
6.	ONVI	IPCAM		192.168.10.18	255.255.255.0	192.168.10.1		DAT	0 0 0 1
17	ONV2F	95		192.168.10.190	255.255.255.0	192 168 10.1		ures.	
8	ONVI	ONVIF_CAME_		192.108.10.227	255,255,255.0	192.160.10.1		HTTP Post	
9	ONVIF	NVT		192168.10.198	255.255.255.0	192168.10.1			
10	ONVIF.	NVT		192.168.10.201	255.255.255.0	192.168.10.1		RTSP Port	
11	ONVIF	NVT		192.168.10.205	255,255,255.0	192.168.10.1		minute such	
12	ONVI	NVT		192.168.10.205	255,255,255,0	192160.10.1		Douch supple	
13	ONVIF	NVT		19216810.204	255,255,255,0	102168.10.1			
14	ONV#	NIT		192.168.10.292	255,255,255,0	192.168.10.1			
								Username	admin
								Pessword	



 Выберите устройство для изменения сетевых настроек (см. рисунок ниже), измените IP адрес, маску. шлюз и нажмите кнопку «Modify» для применения настроек.

Edit	Upgrade
IP Address	192.168.10.18
Subnet Mask	255.255.255.0
GateWay	192.168.10.1
DNS	0.0.0.0
HTTP Port	8080
RTSP Port	8080
DHCP Enable	
Username	admin
Password	
	Forget Password
	Modify

1.2 Заводские настройки IP-камер

IP-адрес: 192.168.**.** (определяется по IP search)

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.10.1

Имя пользователя: admin

Пароль: admin



ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХАККЕРСКИХ АТАК ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ ПАРОЛЬ К УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ АДМИНИСТРАТОРА

Помимо информации по конфигурации, можно увидеть Дополнительную информацию камеры:

HTTPPort – доступ через web-браузер

RTSPPort – доступ к видеопотоку с камеры

GateWay – шлюз

Subnet Mask - маска подсети

1.3 Авторизация

Откройте IE введите IP-адрес, установите плагин ActiveX, затем выберите язык интерфейса, далее введите логин и пароль для доступа к камере

Выбор языка интерфейса.





Окно авторизации

Безопасность Wi	ndows				
Для входа на сервер 192.168.10.18 нужны имя пользователя и пароль. Сервер сообщает о том, что он находится в index.html.					
Предупрежден небезопасное	ние. Имя пользователя и пароль будут переданы через соединение с обычной проверкой подлинности.				
	Пароль Пароль Папомнить учетные данные				
	ОК Отмена				

После авторизации осуществится переход на главную.





1.4 Програмное обеспечение

1.4.1 HiP2P Client находится на сайте www.optimus-cctv.ru в разделе FTP.

Установите HiP2P Client, запустите его, имя пользователя по умолчанию: admin, пароль не требуется



И выполните следующие действия:



1.4.2 Устройства управления

Конфигурации-> Менеджер устройств

IP CAMERA 🛛 🔮 🔁 🥥 🐼 🔂 🔒 💇	2019-11-68 10:19 1
Добавить область/группу Доб.группу: Доб.группу Иня обл.: Регион ок Отмена Чтобы добавить устройство нажмите поиск Поиск	
I INº-I UID I IP I PORT	
✓ 1 ZZZZ-535739-AEABB 192.168.10.18 80	Лоб
Поставьте флажок напротив IP адреса камеры и нажмите добавить	400.



1.4.4 Варианты добавления ІР-камер:

Так же можно добавит камеру по UID. Для этого перейдите в Web-интерфейс устройства и перейдите в «Настройки – Сеть – P2P» где будет указана информация о UID.

	RA 🕥	٩	- C 🗃 192.168.10.18	×
Проснику Мастройки Мадия Сеть Саба Мала Мала Палаболи Облиб Раз Тревога Праденнутье Система	Distriptions. Anthespoorts UD	• Вил. • Вил 2222-535739-84/АВР Применитъ	Отмена	

После получения UID перейдите в HiP2PClient, «Конфигурации – Менеджер устройств» и нажмите добавить устройство Доб. устр-во. После чего появится всплывающее окно для добавления.

Доб. устр-во			x
	1		
		100	
	admin		
		_	
	Регион	•	
		ОК	Отмена

Добавьте информацию об устройстве в соответствующие поля и нажмите «OK». И перейдите во вкладку «Предпросмотр».



Гарантия

Срок гарантии на оборудование Optimus составляет 37 месяцев.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

- Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.);
- Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.д.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
- Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
- Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.д.;
- Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети, отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;
- Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.д.

Дата продажи